INPUT SHAFT

ZF / 0001



OEM NO. / 原厂编号

1315202070

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0002



OEM NO. / 原厂编号

1295304004

BUSH / 衬套

ZF / 0003



OEM NO. / 原厂编号

0501323199

RING KIT T.5,00 MM

ZF / 0004



OEM NO. / 原厂编号

1499298027

REPAIR KIT / 修理包

ZF / 0005



OEM NO. / 原厂编号

1295198401

BRACKET 168N

ZF / 0006



OEM NO. / 原厂编号

1324207004

RELEASER BEARING

ZF / 0007



OEM NO. / 原厂编号

3151000493

OIL SEAL / 油封

ZF / 0008



OEM NO. / 原厂编号

0734300100

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0009



OEM NO. / 原厂编号

0750117418

BEARING / 轴承

ZF / 0010



OEM NO. / 原厂编号

0735301347

BUSH / 衬套

ZF / 0011



OEM NO. / 原厂编号

1315304132 / 1313304036

TRANSMISSION PART / 变速箱部件

ZF / 0012



OEM NO. / 原厂编号

1316304103

BEARING / 轴承

ZF / 0013



OEM NO. / 原厂编号

0735410327

SWITCH

ZF / 0014



OEM NO. / 原厂编号

0501307450

SLIDING BLOCK

ZF / 0015



OEM NO. / 原厂编号

1295306132 / 1297306028

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0016



OEM NO. / 原厂编号

1296233006

TIE ROD

ZF / 0017



OEM NO. / 原厂编号

1240307433

PLANETARY GEAR

ZF / 0018



OEM NO. / 原厂编号

1328332022

REPAIR KIT OF 1356232003

ZF / 0019



OEM NO. / 原厂编号

1356232003

GEAR / 齿轮

ZF / 0020



OEM NO. / 原厂编号

1315303012

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0021



OEM NO. / 原厂编号

0750115303 / 0735321094

SWITCH

ZF / 0022



OEM NO. / 原厂编号

0710207005

COVER

ZF / 0023



OEM NO. / 原厂编号

1315307286

LOCK PIN

ZF / 0024



OEM NO. / 原厂编号

0631329167 / 0631329018

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0025



OEM NO. / 原厂编号

1297304525

BEARING / 轴承

ZF / 0026



OEM NO. / 原厂编号

0735300931 / 0750117402

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0027



OEM NO. / 原厂编号

0750115325

REPAIR KIT / 修理包

ZF / 0028



OEM NO. / 原厂编号

1295298956

GEAR / 齿轮

ZF / 0029



OEM NO. / 原厂编号

1315302173

PLATE

ZF / 0030



OEM NO. / 原厂编号

1250304353 / 0768604078

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0031



OEM NO. / 原厂编号

0735320371

MAIN SHAFT

ZF / 0032



OEM NO. / 原厂编号

1315304130 / 1313304072

BEARING / 轴承

ZF / 0033



OEM NO. / 原厂编号

1307202116 / 1307202018

BEARING / 轴承

ZF / 0034



OEM NO. / 原厂编号

0750116598

REPAIR KIT OF 1269332041

ZF / 0035



OEM NO. / 原厂编号

1269332041

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0036



OEM NO. / 原厂编号

1250304391

GEAR / 齿轮

ZF / 0037



OEM NO. / 原厂编号

1315304017

BALL BEARING

ZF / 0038



OEM NO. / 原厂编号

0635338035

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0039



OEM NO. / 原厂编号

1315298046

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0040



OEM NO. / 原厂编号

2159233001

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0041



OEM NO. / 原厂编号

0750115284

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0042



OEM NO. / 原厂编号

1297304485

ROLLER BEARING

ZF / 0043



OEM NO. / 原厂编号

1269298966

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0044




OEM NO. / 原厂编号

1316204016

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0045



OEM NO. / 原厂编号

1313298911

SLIDE/SPRING

ZF / 0046



OEM NO. / 原厂编号

1269328234/0732040736/073

BALL BEARING

ZF / 0047



OEM NO. / 原厂编号

0750116165

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0048



OEM NO. / 原厂编号

1285233007

SCREW PLUG

ZF / 0049



OEM NO. / 原厂编号

0736301016

OIL SEAL / 油封

ZF / 0050




OEM NO. / 原厂编号

0750111341

GASKET

ZF / 0051



OEM NO. / 原厂编号

1315307013

BUSH / 衬套

ZF / 0052



OEM NO. / 原厂编号

1250305006

WASHER

ZF / 0053



OEM NO. / 原厂编号

0730150064

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0054



OEM NO. / 原厂编号

0735321392

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0055




OEM NO. / 原厂编号

1328302111

GASKET

ZF / 0056



OEM NO. / 原厂编号

1238308201

RELEASE DEVICE

ZF / 0057



OEM NO. / 原厂编号

3151027131

PIN

ZF / 0058



OEM NO. / 原厂编号

1269307297

OIL SEAL / 油封

ZF / 0059



OEM NO. / 原厂编号

0734309376 / 0734309765

COVERFRONT

ZF / 0060



OEM NO. / 原厂编号

1250302265

COUNTER SHAFT

ZF / 0061



OEM NO. / 原厂编号

1268303078

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0062



OEM NO. / 原厂编号

1295233025

LEVER

ZF / 0063



OEM NO. / 原厂编号

1250307572

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0064



OEM NO. / 原厂编号

1316304149

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0065



OEM NO. / 原厂编号

1346304033

BUSH / 衬套

ZF / 0066



OEM NO. / 原厂编号

1283304004 / 1283304026

SPEED SENSOR 23MM

ZF / 0067



OEM NO. / 原厂编号

217120002311

WASHER

ZF / 0068



OEM NO. / 原厂编号

1315304085

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0069



OEM NO. / 原厂编号

0091304109 / 0091304311

SLIDING BLOCK

ZF / 0070



OEM NO. / 原厂编号

1325334008

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0071



OEM NO. / 原厂编号

1297304402 / 1297304433

ROLLER BEARING

ZF / 0072



OEM NO. / 原厂编号

0750117844 / 0735370470

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0073



OEM NO. / 原厂编号

1313304008

GEAR / 齿轮

ZF / 0074



OEM NO. / 原厂编号

1315303052

VALVE / 阀

ZF / 0075



OEM NO. / 原厂编号

6038202043

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0076



OEM NO. / 原厂编号

1304304408

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0077



OEM NO. / 原厂编号

1269304137

COVER

ZF / 0078



OEM NO. / 原厂编号

1296301067

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0079




OEM NO. / 原厂编号

0735320314

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0080



OEM NO. / 原厂编号

1315298067

SENSOR

ZF / 0081



OEM NO. / 原厂编号

0501320073 / 0501317432

FORK

ZF / 0082



OEM NO. / 原厂编号

1315334039

RELEASER BEARING

ZF / 0083



OEM NO. / 原厂编号

3151001039

GEAR / 齿轮

ZF / 0084



OEM NO. / 原厂编号

1268303004 / 0002630815

RING KIT T.4,90 MM

ZF / 0085



OEM NO. / 原厂编号

1499298026

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0086



OEM NO. / 原厂编号

1304304496 / 1304304132

COVER

ZF / 0087



OEM NO. / 原厂编号

1238307411

PUMP COVER

ZF / 0088



OEM NO. / 原厂编号

1315302120 / 1315302116

COVERFRONT

ZF / 0089




OEM NO. / 原厂编号

1269302269

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0090



OEM NO. / 原厂编号

1356204005

SLIDING SLEEVE

ZF / 0091



OEM NO. / 原厂编号

1333304061

LEVER

ZF / 0092



OEM NO. / 原厂编号

1250307666

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0093



OEM NO. / 原厂编号

0735320487

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0094




OEM NO. / 原厂编号

0750115011

OIL SEAL / 油封

ZF / 0095



OEM NO. / 原厂编号

0501312738

PIN

ZF / 0096



OEM NO. / 原厂编号

1356332014

ROLLER BEARING

ZF / 0097



OEM NO. / 原厂编号

0750118220

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0098



OEM NO. / 原厂编号

1269304196

BALL BEARING

ZF / 0099



OEM NO. / 原厂编号

0735355014

FOLLOWER RING

ZF / 0100



OEM NO. / 原厂编号

0091304207

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0101



OEM NO. / 原厂编号

1328298001

BEARING / 轴承

ZF / 0102



OEM NO. / 原厂编号

0089813025

NEEDLE ROLLER

ZF / 0103



OEM NO. / 原厂编号

0750119109

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0104



OEM NO. / 原厂编号

1250304234

GEAR / 齿轮

ZF / 0105



OEM NO. / 原厂编号

1315304028

OIL SEAL / 油封

ZF / 0106



OEM NO. / 原厂编号

0734300679

OIL SEAL / 油封

ZF / 0107



OEM NO. / 原厂编号

0734310122

REPAIR KIT OF 1269332041(G

ZF / 0108



OEM NO. / 原厂编号

1269298958

CLUTCH ACTUATOR

ZF / 0109



OEM NO. / 原厂编号

0501215260

GEAR / 齿轮

ZF / 0110



OEM NO. / 原厂编号

1316303005

SUNGEAR

ZF / 0111



OEM NO. / 原厂编号

1286304022 / 1269304055

CONTROL LEVER

ZF / 0112



OEM NO. / 原厂编号

1250307667

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0113



OEM NO. / 原厂编号

1316304163

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0114



OEM NO. / 原厂编号

1310304157

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0115



OEM NO. / 原厂编号

1272304166

HOUSING

ZF / 0116



OEM NO. / 原厂编号

1325201050

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0117



OEM NO. / 原厂编号

1269298983

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0118



OEM NO. / 原厂编号

1304304680

SLIDING BLOCK

ZF / 0119



OEM NO. / 原厂编号

1312304159 / 1268304476

POWER TAKE OFF

ZF / 0120



OEM NO. / 原厂编号

6090042021

FOLLOWER RING

ZF / 0121



OEM NO. / 原厂编号

1312304124

RELEASE DEVICE

ZF / 0122



OEM NO. / 原厂编号

0501214938

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0123



OEM NO. / 原厂编号

0735320451

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0124



OEM NO. / 原厂编号

1346304118 / 1290304586

SENSOR

ZF / 0125



OEM NO. / 原厂编号

0008210081

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0126



OEM NO. / 原厂编号

1304298980

REPAIR KIT OF 1358232202

ZF / 0127



OEM NO. / 原厂编号

1358232202

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0128



OEM NO. / 原厂编号

1307304182 / 1307304268

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0129



OEM NO. / 原厂编号

1292304041

GEAR RING

ZF / 0130



OEM NO. / 原厂编号

1315332041

OIL SEAL / 油封

ZF / 0131



OEM NO. / 原厂编号

0734307294

SLIDING SLEEVE

ZF / 0132



OEM NO. / 原厂编号

1358333020

BEARING / 轴承

ZF / 0133



OEM NO. / 原厂编号

0735330799

GEAR / 齿轮

ZF / 0134



OEM NO. / 原厂编号

2159304014

COUNTERSHAFT

ZF / 0135



OEM NO. / 原厂编号

1250203002

TUBE

ZF / 0136



OEM NO. / 原厂编号

1315302196

MAIN SHAFT

ZF / 0137



OEM NO. / 原厂编号

1268304274

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0138



OEM NO. / 原厂编号

1296333045

BUSH / 衬套

ZF / 0139



OEM NO. / 原厂编号

1250304142

VALVE / 阀

ZF / 0140



OEM NO. / 原厂编号

0501204595

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0141



OEM NO. / 原厂编号

0750115324

BEARING / 轴承

ZF / 0142



OEM NO. / 原厂编号

0735371515

CLUTCH FORK

ZF / 0143



OEM NO. / 原厂编号

1297368007

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0144



OEM NO. / 原厂编号

0735321394

ROLLER BEARING

ZF / 0145



OEM NO. / 原厂编号

0750117083

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0146



OEM NO. / 原厂编号

0750115969

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0147



OEM NO. / 原厂编号

1328333009 / 1328333004

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0148



OEM NO. / 原厂编号

0750115282

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0149



OEM NO. / 原厂编号

1297304195

OUTPUT FLANGE

ZF / 0150



OEM NO. / 原厂编号

1297333110

BEARING / 轴承

ZF / 0151



OEM NO. / 原厂编号

0750117081

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0152



OEM NO. / 原厂编号

1316304189

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0153



OEM NO. / 原厂编号

1316304170 / 0769186276

PLANET CARRIER EMPTY

ZF / 0154



OEM NO. / 原厂编号

1316232019

ROLLER BEARING

ZF / 0155



OEM NO. / 原厂编号

0750118131

SWITCH

ZF / 0156



OEM NO. / 原厂编号

0501210058 / 0501331660

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0157




OEM NO. / 原厂编号

1310304161

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0158



OEM NO. / 原厂编号

1315298066

BUSH / 衬套

ZF / 0159



OEM NO. / 原厂编号

0750119125

GEAR / 齿轮

ZF / 0160



OEM NO. / 原厂编号

1324304015

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0161



OEM NO. / 原厂编号

1328298002

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0162



OEM NO. / 原厂编号

1316304154

MAIN SHAFT

ZF / 0163



OEM NO. / 原厂编号

1316304130

NEEDLE ROLLER

ZF / 0164



OEM NO. / 原厂编号

0735470057

SLIDING SLEEVE

ZF / 0165



OEM NO. / 原厂编号

1292304025

RING 100X95X5,50 MM

ZF / 0166



OEM NO. / 原厂编号

0750112096

GEAR / 齿轮

ZF / 0167



OEM NO. / 原厂编号

1292303005 / 0002632213

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0168



OEM NO. / 原厂编号

0735321432

OIL PUMP SHAFT

ZF / 0169



OEM NO. / 原厂编号

1314202039

SCREW PLUG

ZF / 0170



OEM NO. / 原厂编号

0736304091

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0171



OEM NO. / 原厂编号

1312304056

RING 82x3

ZF / 0172



OEM NO. / 原厂编号

0634313018 / 0769151009

SHIM

ZF / 0173



OEM NO. / 原厂编号

0730109640

OIL PIPE

ZF / 0174



OEM NO. / 原厂编号

1355301001

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0175



OEM NO. / 原厂编号

1268204055

GEAR / 齿轮

ZF / 0176



OEM NO. / 原厂编号

1315304025

SWITCH

ZF / 0177



OEM NO. / 原厂编号

0501203944 / 0501306030

SEEGER RING T.1,50 MM

ZF / 0178



OEM NO. / 原厂编号

0630531055

TIE ROD

ZF / 0179



OEM NO. / 原厂编号

1356312001

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0180



OEM NO. / 原厂编号

1272304136

PTO SENSOR

ZF / 0181



OEM NO. / 原厂编号

0501219150

SENSOR

ZF / 0182



OEM NO. / 原厂编号

0045455414

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0183




OEM NO. / 原厂编号

1316304159

GASKET

ZF / 0184



OEM NO. / 原厂编号

1315301007

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0185



OEM NO. / 原厂编号

1268204025

SLIDING SLEEVE

ZF / 0186



OEM NO. / 原厂编号

1316304167 / 0769186281

WASHER

ZF / 0187



OEM NO. / 原厂编号

0630100295

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0188



OEM NO. / 原厂编号

0735320407

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0189



OEM NO. / 原厂编号

1297304196

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0190



OEM NO. / 原厂编号

0750115059

BEARING / 轴承

ZF / 0191




OEM NO. / 原厂编号

0635303019

□ □ □ □

ZF / 0192



OEM NO. / 原厂编号

0630502162

SENSOR

ZF / 0193



OEM NO. / 原厂编号

0045455514

BUSH / 衬套

ZF / 0194



OEM NO. / 原厂编号

0730260355

SWITCH

ZF / 0195



OEM NO. / 原厂编号

0710207004

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0196



OEM NO. / 原厂编号

1313204003

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0197



OEM NO. / 原厂编号

1297304523

GEAR / 齿轮

ZF / 0198



OEM NO. / 原厂编号

1268305009

ROLLER BEARING

ZF / 0199



OEM NO. / 原厂编号

0750118012

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0200



OEM NO. / 原厂编号

1295298962

MAIN SHAFT

ZF / 0201



OEM NO. / 原厂编号

1315304131 / 1315304084

ROLLER BEARING

ZF / 0202



OEM NO. / 原厂编号

0750117678

ROLLER BEARING

ZF / 0203



OEM NO. / 原厂编号

0750117009

SLIDING SLEEVE

ZF / 0204



OEM NO. / 原厂编号

1297333139

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0205



OEM NO. / 原厂编号

1316304187

COVER

ZF / 0206




OEM NO. / 原厂编号

1341307113

VALVE / 阀

ZF / 0207



OEM NO. / 原厂编号

0501217407 / 0501226595

SLIDING SLEEVE

ZF / 0208



OEM NO. / 原厂编号

1295304002

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0209



OEM NO. / 原厂编号

1295298936 / 1297298962

GEAR / 齿轮

ZF / 0210



OEM NO. / 原厂编号

1304304543

ROLLER BEARING

ZF / 0211



OEM NO. / 原厂编号

0750117732

BEARING / 轴承

ZF / 0212



OEM NO. / 原厂编号

0750117078

COVER

ZF / 0213



OEM NO. / 原厂编号

1315307383

SHAFT / 轴

ZF / 0214



OEM NO. / 原厂编号

1315368060

VALVE / 阀

ZF / 0215



OEM NO. / 原厂编号

0501211384

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0216



OEM NO. / 原厂编号

1316304146

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0217



OEM NO. / 原厂编号

1316304145

OIL PIPE

ZF / 0218




OEM NO. / 原厂编号

1296301008

SEEGER RING

ZF / 0219



OEM NO. / 原厂编号

0730303182

SHIFT SHAFT

ZF / 0220



OEM NO. / 原厂编号

1315307517

CYLINDER

ZF / 0221



OEM NO. / 原厂编号

1315334069 / 1315334056

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0222



OEM NO. / 原厂编号

1295298939

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0223



OEM NO. / 原厂编号

0735300978

DRIVER

ZF / 0224



OEM NO. / 原厂编号

1229307136

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0225



OEM NO. / 原厂编号

1250304292

GEAR / 齿轮

ZF / 0226



OEM NO. / 原厂编号

1316304235

PIVOT

ZF / 0227



OEM NO. / 原厂编号

1269332050

INPUT SHAFT

ZF / 0228



OEM NO. / 原厂编号

1268302001

FORK

ZF / 0229



OEM NO. / 原厂编号

1315312074

GEAR / 齿轮

ZF / 0230



OEM NO. / 原厂编号

1268304256

GEAR / 齿轮

ZF / 0231



OEM NO. / 原厂编号

1315303046 / 1315303011

POWER TAKE OFF

ZF / 0232



OEM NO. / 原厂编号

6090042047

WASHER

ZF / 0233



OEM NO. / 原厂编号

0730150766 / 0730108532

OIL PIPE

ZF / 0234



OEM NO. / 原厂编号

1356301001

WASHER

ZF / 0235



OEM NO. / 原厂编号

0730300745

SHIFT COVER

ZF / 0236



OEM NO. / 原厂编号

1315307742

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0237



OEM NO. / 原厂编号

0735320206

COVER

ZF / 0238



OEM NO. / 原厂编号

1328301170

VALVE / 阀

ZF / 0239



OEM NO. / 原厂编号

0501213653 / 0501211815

SLIDING SLEEVE

ZF / 0240



OEM NO. / 原厂编号

1316304078

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0241



OEM NO. / 原厂编号

1268304150

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0242



OEM NO. / 原厂编号

0635300110

INPUT SHAFT

ZF / 0243



OEM NO. / 原厂编号

1269298942

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0244



OEM NO. / 原厂编号

0735320154

OIL SEAL / 油封

ZF / 0245



OEM NO. / 原厂编号

0734319459

GEAR / 齿轮

ZF / 0246



OEM NO. / 原厂编号

1268304252 / 0002622713

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0247



OEM NO. / 原厂编号

1312304052 / 0091304361

GEAR / 齿轮

ZF / 0248



OEM NO. / 原厂编号

1324304003

GEAR / 齿轮

ZF / 0249



OEM NO. / 原厂编号

1316304010

OIL SEAL / 油封

ZF / 0250



OEM NO. / 原厂编号

0734310108

PIN

ZF / 0251




OEM NO. / 原厂编号

1250307541

INTERMEDIATE PLATE

ZF / 0252



OEM NO. / 原厂编号

1315301118 / 1315301072

TIE ROD

ZF / 0253




OEM NO. / 原厂编号

1240306214

RING T.4,50 MM

ZF / 0254



OEM NO. / 原厂编号

0730003159

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0255



OEM NO. / 原厂编号

1250312366 / 1250312087

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0256



OEM NO. / 原厂编号

1297304369

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0257



OEM NO. / 原厂编号

0735321087

GEAR / 齿轮

ZF / 0258



OEM NO. / 原厂编号

1268303096 / 0002631815

SLIDING SLEEVE

ZF / 0259



OEM NO. / 原厂编号

1324304053

CYLINDER

ZF / 0260




OEM NO. / 原厂编号

1325334013

SHEET GASKET

ZF / 0261



OEM NO. / 原厂编号

0501324072

SENSOR

ZF / 0262



OEM NO. / 原厂编号

215950004101

BEARING / 轴承

ZF / 0263



OEM NO. / 原厂编号

0750118130

SLIDING BLOCK

ZF / 0264



OEM NO. / 原厂编号

1304306107

BEARING / 轴承

ZF / 0265




OEM NO. / 原厂编号

0750118081

COUNTER SHAFT

ZF / 0266



OEM NO. / 原厂编号

1316303033

OIL PUMPKIT

ZF / 0267



OEM NO. / 原厂编号

95535462

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0268



OEM NO. / 原厂编号

1272304076

ROD

ZF / 0269



OEM NO. / 原厂编号

1315307327

SLIDING SLEEVE

ZF / 0270



OEM NO. / 原厂编号

1296333023

SCREW

ZF / 0271



OEM NO. / 原厂编号

1315334074

LOCK PIN 3X20

ZF / 0272



OEM NO. / 原厂编号

0631329016

REPAIR KIT OF 1269332041(GP

ZF / 0273



OEM NO. / 原厂编号

1269332041

VALVE / 阀

ZF / 0274



OEM NO. / 原厂编号

0501217253

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0275



OEM NO. / 原厂编号

1268304494

TIE ROD

ZF / 0276



OEM NO. / 原厂编号

1269307452

OIL TUBE

ZF / 0277



OEM NO. / 原厂编号

1325301020

PLATE

ZF / 0278



OEM NO. / 原厂编号

1325302055

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0279



OEM NO. / 原厂编号

1312304027 / 1310304108

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0280



OEM NO. / 原厂编号

1316304185

GEAR / 齿轮

ZF / 0281



OEM NO. / 原厂编号

1324304021

GEAR / 齿轮

ZF / 0282



OEM NO. / 原厂编号

1268304005 / 0002620915

BEARING / 轴承

ZF / 0283



OEM NO. / 原厂编号

0750120217

SENSOR

ZF / 0284



OEM NO. / 原厂编号

0015454709

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0285



OEM NO. / 原厂编号

1346302118

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0286



OEM NO. / 原厂编号

1358302283

BEARING / 轴承

ZF / 0287



OEM NO. / 原厂编号

0635900277

SLIDING SLEEVE

ZF / 0288



OEM NO. / 原厂编号

1324304050 / 1336304049

SLIDING BLOCK

ZF / 0289



OEM NO. / 原厂编号

1297306120

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0290



OEM NO. / 原厂编号

1324304006

SLIDING SLEEVE

ZF / 0291



OEM NO. / 原厂编号

1250304141 / 1250304050

FORK

ZF / 0292



OEM NO. / 原厂编号

6552501513

TIE ROD

ZF / 0293



OEM NO. / 原厂编号

1295307274

INPUT SHAFT

ZF / 0294



OEM NO. / 原厂编号

1269302094

DRIVER

ZF / 0295



OEM NO. / 原厂编号

1269307463

BALL BEARING

ZF / 0296



OEM NO. / 原厂编号

0750116197

ROLLER BEARING

ZF / 0297



OEM NO. / 原厂编号

0750117011 / 0735370059

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0298



OEM NO. / 原厂编号

1268304525

WASHER

ZF / 0299



OEM NO. / 原厂编号

0730300005

NEEDLE ROLLER

ZF / 0300



OEM NO. / 原厂编号

0750119160

JOINT

ZF / 0301



OEM NO. / 原厂编号

0732107018

GEAR RING

ZF / 0302



OEM NO. / 原厂编号

1312304106

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0303



OEM NO. / 原厂编号

0750115565

REPAIR KIT OF 1358232202

ZF / 0304



OEM NO. / 原厂编号

1358232202

FLANGE

ZF / 0305



OEM NO. / 原厂编号

1296333039 / 1296333046

MAIN SHAFT

ZF / 0306



OEM NO. / 原厂编号

1292304069 / 0002623905

WASHER

ZF / 0307



OEM NO. / 原厂编号

0730109309

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0308



OEM NO. / 原厂编号

1324204008

CARRIER HUB

ZF / 0309




OEM NO. / 原厂编号

1297332120

GASKET

ZF / 0310



OEM NO. / 原厂编号

1315307242

RING KIT T.4,80 MM

ZF / 0311



OEM NO. / 原厂编号

1499298025

GEAR / 齿轮

ZF / 0312



OEM NO. / 原厂编号

1268303006 / 0002630613

REPAIR KIT / 修理包

ZF / 0313



OEM NO. / 原厂编号

1297304436/0730040409

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0314



OEM NO. / 原厂编号

1297304401

BEARING / 轴承

ZF / 0315



OEM NO. / 原厂编号

0735303332

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0316



OEM NO. / 原厂编号

0735320799

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0317



OEM NO. / 原厂编号

0735320452 / 0750115021

SLIDING SLEEVE

ZF / 0318



OEM NO. / 原厂编号

1269333047

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0319



OEM NO. / 原厂编号

1316233029

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0320



OEM NO. / 原厂编号

1328333005

BREATHER

ZF / 0321



OEM NO. / 原厂编号

0501218540

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0322



OEM NO. / 原厂编号

1297298958

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0323



OEM NO. / 原厂编号

1315298018

BEARING / 轴承

ZF / 0324



OEM NO. / 原厂编号

0735300376

SLIDING SLEEVE

ZF / 0325



OEM NO. / 原厂编号

1325333018

BUSH / 衬套

ZF / 0326



OEM NO. / 原厂编号

1325332011

MULTIPORT VALVE

ZF / 0327



OEM NO. / 原厂编号

5801279152

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0328



OEM NO. / 原厂编号

1316304156 / 0769171904

OIL SEAL / 油封

ZF / 0329



OEM NO. / 原厂编号

0634307405

GEAR / 齿轮

ZF / 0330



OEM NO. / 原厂编号

1268303084

SLIDING SLEEVE

ZF / 0331



OEM NO. / 原厂编号

1250304362 / 1250304484

PISTON

ZF / 0332



OEM NO. / 原厂编号

1269303071

VALVE / 阀

ZF / 0333




OEM NO. / 原厂编号

0501216414

SHEET GASKET

ZF / 0334



OEM NO. / 原厂编号

1315301233

GEAR / 齿轮

ZF / 0335



OEM NO. / 原厂编号

1324303015

STUD

ZF / 0336



OEM NO. / 原厂编号

1238306065

ROLLER BEARING

ZF / 0337



OEM NO. / 原厂编号

0750117640

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0338



OEM NO. / 原厂编号

1269298984

SLIDING SLEEVE

ZF / 0339



OEM NO. / 原厂编号

1290304383

BEARING / 轴承

ZF / 0340



OEM NO. / 原厂编号

0635303053 / 0735298003

PIN

ZF / 0341



OEM NO. / 原厂编号

1316332140

REVERSE FORK ASSY

ZF / 0342



OEM NO. / 原厂编号

1356206014

REPAIR KIT / 修理包

ZF / 0343



OEM NO. / 原厂编号

1272298934 / 1295298004

GEAR / 齿轮

ZF / 0344



OEM NO. / 原厂编号

1315304027

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0345



OEM NO. / 原厂编号

1269204025

SUN GEAR

ZF / 0346



OEM NO. / 原厂编号

1328332030

WASHER

ZF / 0347



OEM NO. / 原厂编号

1269304070

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0348



OEM NO. / 原厂编号

1358332247

JOINT

ZF / 0349




OEM NO. / 原厂编号

0501324477

GASKET

ZF / 0350



OEM NO. / 原厂编号

6090301009

VALVE / 阀

ZF / 0351



OEM NO. / 原厂编号

0501218098 / 0501226604

RELEASE BEARING

ZF / 0352



OEM NO. / 原厂编号

3151043031

BEARING / 轴承

ZF / 0353



OEM NO. / 原厂编号

0735301004

SLIDING SLEEVE

ZF / 0354



OEM NO. / 原厂编号

1250304236

GEAR / 齿轮

ZF / 0355



OEM NO. / 原厂编号

1268303057

MAIN SHAFT

ZF / 0356



OEM NO. / 原厂编号

1316304118

GEAR SET 28 T. (5 PCS) OF

ZF / 0357



OEM NO. / 原厂编号

1315232010

PLANET CARRIER EMPTY

ZF / 0358



OEM NO. / 原厂编号

1355232002

BUSH / 衬套

ZF / 0359



OEM NO. / 原厂编号

1316304133 / 1312304082

INPUT SHAFT

ZF / 0360



OEM NO. / 原厂编号

1355302005

GEAR RING

ZF / 0361



OEM NO. / 原厂编号

1295332086

CLUTCH CYLINDER

ZF / 0362



OEM NO. / 原厂编号

0501006795

BEARING / 轴承

ZF / 0363




OEM NO. / 原厂编号

0750118008

BALL

ZF / 0364



OEM NO. / 原厂编号

0635460010

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0365



OEM NO. / 原厂编号

0735320896

INPUT SHAFT

ZF / 0366



OEM NO. / 原厂编号

1316202025

BEARING / 轴承

ZF / 0367



OEM NO. / 原厂编号

0635374019

SLIDING SLEEVE

ZF / 0368



OEM NO. / 原厂编号

1315304136

WASHER

ZF / 0369




OEM NO. / 原厂编号

1315304048

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0370



OEM NO. / 原厂编号

1315298060

MAIN SHAFT

ZF / 0371



OEM NO. / 原厂编号

1250304388

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0372



OEM NO. / 原厂编号

0735320475

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0373



OEM NO. / 原厂编号

1296233008

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0374



OEM NO. / 原厂编号

1296333024

HOUSING

ZF / 0375



OEM NO. / 原厂编号

6093201008

GEAR / 齿轮

ZF / 0376



OEM NO. / 原厂编号

1315303050

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0377



OEM NO. / 原厂编号

1307304643

GEAR / 齿轮

ZF / 0378



OEM NO. / 原厂编号

1292305002

REPAIR KIT / 修理包

ZF / 0379



OEM NO. / 原厂编号

1268298938

BUSH / 衬套

ZF / 0380



OEM NO. / 原厂编号

1297304034

SPACER RING

ZF / 0381



OEM NO. / 原厂编号

1315302040

OIL SEAL / 油封

ZF / 0382



OEM NO. / 原厂编号

0634300020

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0383



OEM NO. / 原厂编号

1295298938

PIN SET

ZF / 0384



OEM NO. / 原厂编号

1316208003

LOCK PIN

ZF / 0385



OEM NO. / 原厂编号

0631329147

VALVE REPAIR KIT

ZF / 0386



OEM NO. / 原厂编号

1356298002

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0387



OEM NO. / 原厂编号

0735320549 / 0750115022

PIN D.10X24

ZF / 0388



OEM NO. / 原厂编号

0731201732

GEAR / 齿轮

ZF / 0389



OEM NO. / 原厂编号

1292304046

SHAFT P.T.O. 14 T. W/BUSH

ZF / 0390



OEM NO. / 原厂编号

1304242006

COVER

ZF / 0391



OEM NO. / 原厂编号

1240307431

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0392



OEM NO. / 原厂编号

1297304527

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0393



OEM NO. / 原厂编号

1316304162 / 1316304147

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0394



OEM NO. / 原厂编号

1360303134

INPUT SHAFT

ZF / 0395



OEM NO. / 原厂编号

2159302060

FRONT COVER

ZF / 0396




OEM NO. / 原厂编号

1325302029

GASKET

ZF / 0397



OEM NO. / 原厂编号

0501323705

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0398



OEM NO. / 原厂编号

0750115973 / 0750115225

OIL SEAL / 油封

ZF / 0399



OEM NO. / 原厂编号

0501324999

VALVE / 阀

ZF / 0400



OEM NO. / 原厂编号

0501219630

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0401



OEM NO. / 原厂编号

1316304168

GEAR / 齿轮

ZF / 0402



OEM NO. / 原厂编号

1268304288

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0403




OEM NO. / 原厂编号

1304233013

BEARING / 轴承

ZF / 0404



OEM NO. / 原厂编号

0735330801

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0405



OEM NO. / 原厂编号

0735320418

BUSH / 衬套

ZF / 0406



OEM NO. / 原厂编号

1313304038

SPEED SENSOR 90MM

ZF / 0407



OEM NO. / 原厂编号

217120002201

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0408



OEM NO. / 原厂编号

1304304591 / 1324304052

RING KIT T.4,60 MM

ZF / 0409



OEM NO. / 原厂编号

1499298023

BEARING / 轴承

ZF / 0410



OEM NO. / 原厂编号

0769170314

HOUSING

ZF / 0411



OEM NO. / 原厂编号

1315301223 / 1315301117

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0412



OEM NO. / 原厂编号

1313333001

GEAR / 齿轮

ZF / 0413



OEM NO. / 原厂编号

2159304003

SENSOR

ZF / 0414



OEM NO. / 原厂编号

215950004202

DRIVER

ZF / 0415



OEM NO. / 原厂编号

1269307489

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0416



OEM NO. / 原厂编号

1324204007 / 1324298003

REPAIR KIT OF 1316232019

ZF / 0417




OEM NO. / 原厂编号

1316232019

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0418



OEM NO. / 原厂编号

1313298909

SHIFT CYLINDER

ZF / 0419



OEM NO. / 原厂编号

0501213654

TRANSMISSION PART / 变速箱部件

ZF / 0420



OEM NO. / 原厂编号

1240304278/0732040386

PIN

ZF / 0421



OEM NO. / 原厂编号

0501214560

HEXAGON BOLT

ZF / 0422




OEM NO. / 原厂编号

0636016401

SOLENOID VALVE / 电磁阀

ZF / 0423



OEM NO. / 原厂编号

1457276

FORK

ZF / 0424



OEM NO. / 原厂编号

1355306003

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0425



OEM NO. / 原厂编号

1304304660 / 1304304056

JOINT

ZF / 0426



OEM NO. / 原厂编号

0732107019

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0427



OEM NO. / 原厂编号

0750115326

OIL SEAL / 油封

ZF / 0428



OEM NO. / 原厂编号

0634300355

SENSOR

ZF / 0429



OEM NO. / 原厂编号

217120002511

DRIVER

ZF / 0430



OEM NO. / 原厂编号

1315307287

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0431



OEM NO. / 原厂编号

1297304031

OIL SEAL / 油封

ZF / 0432



OEM NO. / 原厂编号

0501314108

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0433



OEM NO. / 原厂编号

0750115972

ROLLER BEARING

ZF / 0434




OEM NO. / 原厂编号

0750117079

GASKET KIT

ZF / 0435



OEM NO. / 原厂编号

1325298009

OIL SEAL / 油封

ZF / 0436



OEM NO. / 原厂编号

0750112131

OIL SEAL / 油封

ZF / 0437




OEM NO. / 原厂编号

0734310104

WASHER

ZF / 0438



OEM NO. / 原厂编号

0730107168

COVER

ZF / 0439



OEM NO. / 原厂编号

1315231004

PLATE

ZF / 0440



OEM NO. / 原厂编号

1325333016

CAP

ZF / 0441



OEM NO. / 原厂编号

0501306220 / 0501331258

BALL BEARING

ZF / 0442



OEM NO. / 原厂编号

0750116002

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0443



OEM NO. / 原厂编号

1297304484

SUPPORT

ZF / 0444



OEM NO. / 原厂编号

1315306080

BALL ROLLER

ZF / 0445



OEM NO. / 原厂编号

0750115335

SLIDING SLEEVE

ZF / 0446



OEM NO. / 原厂编号

1285333020

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0447



OEM NO. / 原厂编号

1313304009

GEAR / 齿轮

ZF / 0448



OEM NO. / 原厂编号

1268304291

GEAR / 齿轮

ZF / 0449



OEM NO. / 原厂编号

1292304047

SPEED SENSOR 20MM

ZF / 0450



OEM NO. / 原厂编号

215920102101

FORK SHAFT

ZF / 0451



OEM NO. / 原厂编号

1325368008

INPUT SHAFT

ZF / 0452



OEM NO. / 原厂编号

1315202071 / 1355302014

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0453



OEM NO. / 原厂编号

1311304255

FORK

ZF / 0454



OEM NO. / 原厂编号

1355306006

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0455



OEM NO. / 原厂编号

0735320466

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0456




OEM NO. / 原厂编号

1315233006

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0457



OEM NO. / 原厂编号

1312298912

SHEET GASKET

ZF / 0458



OEM NO. / 原厂编号

0501314587

OIL PUMP

ZF / 0459



OEM NO. / 原厂编号

1295202041

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0460



OEM NO. / 原厂编号

1346204018

RELEASE BEARING

ZF / 0461



OEM NO. / 原厂编号

3100002255

RING 67x3

ZF / 0462



OEM NO. / 原厂编号

0634313320

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0463



OEM NO. / 原厂编号

1304304443

BUSH / 衬套

ZF / 0464



OEM NO. / 原厂编号

0501314501

CYLINDER

ZF / 0465



OEM NO. / 原厂编号

1315312048 / 1315312032

LOCK PIN 5X20

ZF / 0466



OEM NO. / 原厂编号

0631329048

CYLINDER

ZF / 0467



OEM NO. / 原厂编号

0750132019

SENSOR

ZF / 0468




OEM NO. / 原厂编号

0015457309

SPACER

ZF / 0469



OEM NO. / 原厂编号

0730103846

GEAR / 齿轮

ZF / 0470




OEM NO. / 原厂编号

1316303030

BEARING / 轴承

ZF / 0471



OEM NO. / 原厂编号

0735410025

SLIDING SLEEVE

ZF / 0472




OEM NO. / 原厂编号

1304304664

SEEGER RING

ZF / 0473



OEM NO. / 原厂编号

0730303184

SLIDING BLOCK

ZF / 0474



OEM NO. / 原厂编号

1296334004

ROTOR

ZF / 0475



OEM NO. / 原厂编号

1315303027

OIL SEAL / 油封

ZF / 0476



OEM NO. / 原厂编号

0734307287

TIE ROD

ZF / 0477



OEM NO. / 原厂编号

1251306064

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0478



OEM NO. / 原厂编号

0735320496

PLANET CARRIER EMPTY &

ZF / 0479




OEM NO. / 原厂编号

1328232016

VALVE REPAIR KIT

ZF / 0480



OEM NO. / 原厂编号

1356298001

REPAIR KIT OF 1315232017

ZF / 0481




OEM NO. / 原厂编号

1315232017

OIL PUMP

ZF / 0482



OEM NO. / 原厂编号

0501215245

REPAIR KIT / 修理包

ZF / 0483



OEM NO. / 原厂编号

1297198400

GEAR / 齿轮

ZF / 0484



OEM NO. / 原厂编号

2159303002

BRACKET 145N

ZF / 0485



OEM NO. / 原厂编号

1324207035

SCREW PLUG

ZF / 0486



OEM NO. / 原厂编号

0636301041 / 0636301005

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0487



OEM NO. / 原厂编号

0750115567

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0488



OEM NO. / 原厂编号

6002304248

HOUSING

ZF / 0489



OEM NO. / 原厂编号

1325301121

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0490



OEM NO. / 原厂编号

0735320548

PLANET CARRIER EMPTY

ZF / 0491



OEM NO. / 原厂编号

1269232041

GASKET

ZF / 0492



OEM NO. / 原厂编号

1315331001

OIL SEAL / 油封

ZF / 0493



OEM NO. / 原厂编号

0750111334

ROLLER BEARING

ZF / 0494



OEM NO. / 原厂编号

0750118006

SLIDING SLEEVE

ZF / 0495



OEM NO. / 原厂编号

6002305515 / 1304304013

OIL SEAL / 油封

ZF / 0496




OEM NO. / 原厂编号

0734310110

PIN

ZF / 0497



OEM NO. / 原厂编号

1252306077

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0498



OEM NO. / 原厂编号

0735300979

BUSH / 衬套

ZF / 0499



OEM NO. / 原厂编号

1295338083

FORK

ZF / 0500



OEM NO. / 原厂编号

1269328288

ROLLER BEARING

ZF / 0501



OEM NO. / 原厂编号

0750120290

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0502



OEM NO. / 原厂编号

1292304052

PIN

ZF / 0503



OEM NO. / 原厂编号

0735470007

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0504



OEM NO. / 原厂编号

1268298954

ROLLER BEARING

ZF / 0505



OEM NO. / 原厂编号

0750118005

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0506



OEM NO. / 原厂编号

1304304687

COVER

ZF / 0507



OEM NO. / 原厂编号

1268308012

SLIDING BLOCK

ZF / 0508



OEM NO. / 原厂编号

1316306015

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0509



OEM NO. / 原厂编号

1316233015 / 1315233025

VALVE / 阀

ZF / 0510



OEM NO. / 原厂编号

0750132008

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0511



OEM NO. / 原厂编号

0735320816 / 0750115971

FOLLOWER RING

ZF / 0512



OEM NO. / 原厂编号

1250304006

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0513



OEM NO. / 原厂编号

1268304143

REPAIR KIT OF 1315232017

ZF / 0514



OEM NO. / 原厂编号

1315232017

GEAR SET 28 T. (5 PCS)

ZF / 0515



OEM NO. / 原厂编号

1316232011

SLIDING SLEEVE

ZF / 0516



OEM NO. / 原厂编号

1356304024

OIL PUMP

ZF / 0517



OEM NO. / 原厂编号

1269202104

OIL SEAL / 油封

ZF / 0518



OEM NO. / 原厂编号

0750111149

OIL SEAL / 油封

ZF / 0519



OEM NO. / 原厂编号

0734310113

OIL SEAL / 油封

ZF / 0520



OEM NO. / 原厂编号

0734310131