SLIDING SLEEVE

ZF / 0521




OEM NO. / 原厂编号

1257304020

GASKET KIT

ZF / 0522




OEM NO. / 原厂编号

1315298001

GASKET

ZF / 0523



OEM NO. / 原厂编号

0501324454

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0524



OEM NO. / 原厂编号

1304304686

SPLIT RING T.4,60 MM

ZF / 0525



OEM NO. / 原厂编号

0730107019

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0526



OEM NO. / 原厂编号

1356304022

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0527



OEM NO. / 原厂编号

0735320941

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0528



OEM NO. / 原厂编号

1358202023 / 1358298028

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0529



OEM NO. / 原厂编号

1297304506

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0530



OEM NO. / 原厂编号

1346298004 / 1346204005

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0531



OEM NO. / 原厂编号

1250304396 / 1250304166

BEARING / 轴承

ZF / 0532



OEM NO. / 原厂编号

0750118019

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0533



OEM NO. / 原厂编号

0750115310

ROLLER BEARING

ZF / 0534



OEM NO. / 原厂编号

0750118153

ROLLER BEARING

ZF / 0535



OEM NO. / 原厂编号

0750117651

WASHER

ZF / 0536



OEM NO. / 原厂编号

0501305887

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0537



OEM NO. / 原厂编号

1316233022

GEAR / 齿轮

ZF / 0538



OEM NO. / 原厂编号

1268304287

GEAR / 齿轮

ZF / 0539



OEM NO. / 原厂编号

1315304006

MAIN SHAFT

ZF / 0540



OEM NO. / 原厂编号

1250304473

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0541



OEM NO. / 原厂编号

1304304542

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0542



OEM NO. / 原厂编号

0750118010

RELEASE BEARING

ZF / 0543



OEM NO. / 原厂编号

3151067031

FORK

ZF / 0544



OEM NO. / 原厂编号

1246206008

BEARING / 轴承

ZF / 0545



OEM NO. / 原厂编号

0750117431

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0546



OEM NO. / 原厂编号

1316304196

BUSH / 衬套

ZF / 0547



OEM NO. / 原厂编号

1297304055

REPAIR KIT OF 1356232003

ZF / 0548



OEM NO. / 原厂编号

1356232003

GEAR / 齿轮

ZF / 0549



OEM NO. / 原厂编号

1324303004

SLIDING SLEEVE

ZF / 0550



OEM NO. / 原厂编号

1310304175

GEAR / 齿轮

ZF / 0551



OEM NO. / 原厂编号

2159304004

PLUG

ZF / 0552



OEM NO. / 原厂编号

0636301048 / 0636301006

RELEASE DEVICE

ZF / 0553



OEM NO. / 原厂编号

3151043032

ROLLER BEARING

ZF / 0554



OEM NO. / 原厂编号

0750117010

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0555



OEM NO. / 原厂编号

2159333002

RING 100,2X88,40X4,80 MM

ZF / 0556



OEM NO. / 原厂编号

0750112097

POWER TAKE OFF

ZF / 0557



OEM NO. / 原厂编号

6090042035

SWITCH

ZF / 0558



OEM NO. / 原厂编号

0501219856

BEARING / 轴承

ZF / 0559



OEM NO. / 原厂编号

1307203019

LOCKING PLATE

ZF / 0560



OEM NO. / 原厂编号

0630603010

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0561



OEM NO. / 原厂编号

1313233001

GASKET

ZF / 0562



OEM NO. / 原厂编号

0501217473

VALVE / 阀

ZF / 0563



OEM NO. / 原厂编号

0501226599

REPAIR KIT / 修理包

ZF / 0564




OEM NO. / 原厂编号

1269298976

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0565



OEM NO. / 原厂编号

1315298030

VALVE / 阀

ZF / 0566



OEM NO. / 原厂编号

0501216838

BUSH / 衬套

ZF / 0567



OEM NO. / 原厂编号

1297304035

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0568



OEM NO. / 原厂编号

1316304179

PNEUMATIC SERVO DEVIC

ZF / 0569



OEM NO. / 原厂编号

0501223660

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0570



OEM NO. / 原厂编号

1304233006

FOLLOWER RING

ZF / 0571



OEM NO. / 原厂编号

1328332023

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0572



OEM NO. / 原厂编号

0750115584

GEAR / 齿轮

ZF / 0573



OEM NO. / 原厂编号

1268304290

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0574



OEM NO. / 原厂编号

1269333011

SHAFT / 轴

ZF / 0575



OEM NO. / 原厂编号

1316303036 / 1316203001

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0576



OEM NO. / 原厂编号

1310304158 / 1310304159

BUSH / 衬套

ZF / 0577



OEM NO. / 原厂编号

0735301936

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0578



OEM NO. / 原厂编号

1307304175

ROLLER BEARING

ZF / 0579



OEM NO. / 原厂编号

0501398714

SLIDING SLEEVE

ZF / 0580



OEM NO. / 原厂编号

1304304688

OUTPUT FLANGE

ZF / 0581



OEM NO. / 原厂编号

1325332036

SLIDING SLEEVE

ZF / 0582



OEM NO. / 原厂编号

1250304233

HOUSING

ZF / 0583



OEM NO. / 原厂编号

1325301065

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0584



OEM NO. / 原厂编号

1356204007

TIE ROD

ZF / 0585



OEM NO. / 原厂编号

1295307275

INPUT SHAFT

ZF / 0586



OEM NO. / 原厂编号

0091202047

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0587



OEM NO. / 原厂编号

0735320499

INPUT SHAFT

ZF / 0588



OEM NO. / 原厂编号

1355302002

WASHER

ZF / 0589



OEM NO. / 原厂编号

0630100294

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0590



OEM NO. / 原厂编号

1346304093

OIL COLLECTOR

ZF / 0591



OEM NO. / 原厂编号

1269328096

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0592



OEM NO. / 原厂编号

1295298937

CYLINDER WITH VALVE

ZF / 0593



OEM NO. / 原厂编号

0501226594

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0594



OEM NO. / 原厂编号

1324304013 / 1324304088

BALL BEARING

ZF / 0595



OEM NO. / 原厂编号

0635501092

GEAR / 齿轮

ZF / 0596



OEM NO. / 原厂编号

1292304045

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0597



OEM NO. / 原厂编号

1324304011

BEAR

ZF / 0598



OEM NO. / 原厂编号

1246203008

GEAR / 齿轮

ZF / 0599



OEM NO. / 原厂编号

1292304018

ROLLER BEARING

ZF / 0600



OEM NO. / 原厂编号

0750118038

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0601



OEM NO. / 原厂编号

1304304683

GEARBOX HOUSING KIT

ZF / 0602



OEM NO. / 原厂编号

1325298020

SHAFT P.T.O. 12 T.

ZF / 0603



OEM NO. / 原厂编号

1297203005

FORK SHAFT

ZF / 0604



OEM NO. / 原厂编号

1356334002

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0605



OEM NO. / 原厂编号

1356304026 / 1316304219

LOCK PIN 5X26

ZF / 0606



OEM NO. / 原厂编号

0631329051 / 0631329052

BUSH / 衬套

ZF / 0607



OEM NO. / 原厂编号

1312304082

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0608



OEM NO. / 原厂编号

0750115597 / 0735301948

OIL SEAL / 油封

ZF / 0609



OEM NO. / 原厂编号

0750112177 / 0750112117

COVER

ZF / 0610



OEM NO. / 原厂编号

1315301220 / 1296301140

SLIDING SLEEVE

ZF / 0611



OEM NO. / 原厂编号

1317304126

TIE ROD

ZF / 0612



OEM NO. / 原厂编号

1295307273

INPUT SHAFT

ZF / 0613



OEM NO. / 原厂编号

1356302101

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0614



OEM NO. / 原厂编号

1315298038

PIN

ZF / 0615



OEM NO. / 原厂编号

1315332053 / 1315332044

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0616



OEM NO. / 原厂编号

1297304529 / 0769186303

REPAIR KIT OF 1315232017

ZF / 0617



OEM NO. / 原厂编号

1315232017

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0618



OEM NO. / 原厂编号

1297233056

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0619



OEM NO. / 原厂编号

1325304059

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0620



OEM NO. / 原厂编号

1316304173

LOCK RING

ZF / 0621



OEM NO. / 原厂编号

0730061890

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0622



OEM NO. / 原厂编号

0735358346

FORK

ZF / 0623



OEM NO. / 原厂编号

1328368044

VALVE / 阀

ZF / 0624



OEM NO. / 原厂编号

0501320849

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0625



OEM NO. / 原厂编号

1304298970

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0626



OEM NO. / 原厂编号

1269204024

SHIFT SHAFT

ZF / 0627



OEM NO. / 原厂编号

0769173310

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0628



OEM NO. / 原厂编号

0750115599

ROLLER

ZF / 0629



OEM NO. / 原厂编号

0635470012

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0630



OEM NO. / 原厂编号

1285333021

GEAR / 齿轮

ZF / 0631



OEM NO. / 原厂编号

2159304016

OIL SEAL / 油封

ZF / 0632



OEM NO. / 原厂编号

0634310733

GASKET

ZF / 0633



OEM NO. / 原厂编号

0501322776

DRIVER

ZF / 0634



OEM NO. / 原厂编号

1315307319 / 1315307734

ROD

ZF / 0635




OEM NO. / 原厂编号

1325334017

SCREW PLUG

ZF / 0636



OEM NO. / 原厂编号

0736303005

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0637



OEM NO. / 原厂编号

1297298956

FORK

ZF / 0638



OEM NO. / 原厂编号

1246206011

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0639




OEM NO. / 原厂编号

1268304142

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0640



OEM NO. / 原厂编号

1315298061

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0641



OEM NO. / 原厂编号

1304204051

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0642



OEM NO. / 原厂编号

1324233001 / 1324333019

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0643



OEM NO. / 原厂编号

1316233030

SLIDING SLEEVE

ZF / 0644



OEM NO. / 原厂编号

1315304135

REPAIR KIT OF 1269332041(GP

ZF / 0645



OEM NO. / 原厂编号

1269298957

LOCKRING

ZF / 0646



OEM NO. / 原厂编号

0730361046

OIL SEAL / 油封

ZF / 0647



OEM NO. / 原厂编号

0734300046

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0648



OEM NO. / 原厂编号

1297298960

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0649



OEM NO. / 原厂编号

0750115366

1/2 FORK ASSY

ZF / 0650



OEM NO. / 原厂编号

1356206013

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0651



OEM NO. / 原厂编号

0750115007

PISTON

ZF / 0652



OEM NO. / 原厂编号

1315334034

MAIN SHAFT

ZF / 0653



OEM NO. / 原厂编号

1316304132

FORK

ZF / 0654



OEM NO. / 原厂编号

1358306081

BALL BEARING

ZF / 0655



OEM NO. / 原厂编号

0735340080

RELEASE FORK

ZF / 0656



OEM NO. / 原厂编号

1328268012

GEAR / 齿轮

ZF / 0657



OEM NO. / 原厂编号

1268304008

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0658



OEM NO. / 原厂编号

1269328254

FORK ASSY

ZF / 0659



OEM NO. / 原厂编号

1325268009

COVER

ZF / 0660



OEM NO. / 原厂编号

1325331006 / 1325331001

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0661



OEM NO. / 原厂编号

2159328002

VALVE / 阀

ZF / 0662



OEM NO. / 原厂编号

6038202003

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0663



OEM NO. / 原厂编号

1272304078

PIN

ZF / 0664



OEM NO. / 原厂编号

1250307601

THRUST WASHER T.7.50

ZF / 0665



OEM NO. / 原厂编号

1315304043 / 1313304018

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0666



OEM NO. / 原厂编号

0735302221

SPLIT RING T.5,00 MM

ZF / 0667



OEM NO. / 原厂编号

0730107023

PISTON

ZF / 0668



OEM NO. / 原厂编号

0501337270

PLANET CARRIER EMPTY &

ZF / 0669



OEM NO. / 原厂编号

1316232039

FORK

ZF / 0670



OEM NO. / 原厂编号

1269307574

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0671



OEM NO. / 原厂编号

0750115956

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0672




OEM NO. / 原厂编号

1349204001

BUSH / 衬套

ZF / 0673



OEM NO. / 原厂编号

0750119124

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0674



OEM NO. / 原厂编号

1346304025

REPAIR KIT OF 1316232039

ZF / 0675



OEM NO. / 原厂编号

1316232039

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0676



OEM NO. / 原厂编号

1310302045

REPAIR KIT / 修理包

ZF / 0677



OEM NO. / 原厂编号

0501211290

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0678



OEM NO. / 原厂编号

0735321563

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0679



OEM NO. / 原厂编号

1325233007

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0680



OEM NO. / 原厂编号

1296333002

LEVER

ZF / 0681



OEM NO. / 原厂编号

1250307662

BUSH / 衬套

ZF / 0682



OEM NO. / 原厂编号

0730160344

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0683



OEM NO. / 原厂编号

0735320465

FORK

ZF / 0684



OEM NO. / 原厂编号

1268306035

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0685



OEM NO. / 原厂编号

1316304181

PISTON

ZF / 0686



OEM NO. / 原厂编号

1315312020 / 1315312003

WASHER

ZF / 0687



OEM NO. / 原厂编号

0750101158

GEAR / 齿轮

ZF / 0688



OEM NO. / 原厂编号

2159303003

ROLLER BEARING

ZF / 0689



OEM NO. / 原厂编号

0735301346

SLIDING SLEEVE

ZF / 0690



OEM NO. / 原厂编号

1297304119

BEARING / 轴承

ZF / 0691



OEM NO. / 原厂编号

0750117030

BUSH / 衬套

ZF / 0692



OEM NO. / 原厂编号

0730260753

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0693



OEM NO. / 原厂编号

1269298978

BEARING / 轴承

ZF / 0694



OEM NO. / 原厂编号

0735410782

GEAR / 齿轮

ZF / 0695



OEM NO. / 原厂编号

1324303003

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0696



OEM NO. / 原厂编号

1304304051

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0697



OEM NO. / 原厂编号

1346304047

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0698



OEM NO. / 原厂编号

0750115955

MAIN SHAFT

ZF / 0699



OEM NO. / 原厂编号

1356304035

SELECTOR ROD

ZF / 0700



OEM NO. / 原厂编号

1250307488

3/4 FORK ASSY

ZF / 0701



OEM NO. / 原厂编号

1356206012

BEARING / 轴承

ZF / 0702



OEM NO. / 原厂编号

0750116607

GEAR / 齿轮

ZF / 0703



OEM NO. / 原厂编号

1268303005

VALVE / 阀

ZF / 0704



OEM NO. / 原厂编号

0501215359

REPAIR KIT OF 1316232019

ZF / 0705



OEM NO. / 原厂编号

1316232019

BUSH / 衬套

ZF / 0706



OEM NO. / 原厂编号

1312304084

PRESSURE PIECE

ZF / 0707



OEM NO. / 原厂编号

1380304027

OIL SEAL / 油封

ZF / 0708



OEM NO. / 原厂编号

0734310112

GEAR / 齿轮

ZF / 0709



OEM NO. / 原厂编号

1268304003

GEAR / 齿轮

ZF / 0710



OEM NO. / 原厂编号

1292304017

BEARING / 轴承

ZF / 0711



OEM NO. / 原厂编号

0735301005

BEARING / 轴承

ZF / 0712



OEM NO. / 原厂编号

0750118082

FORK GP

ZF / 0713



OEM NO. / 原厂编号

1325334007

BRACKET

ZF / 0714



OEM NO. / 原厂编号

1269228045 / 1304207029

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0715




OEM NO. / 原厂编号

0735320732 / 0735320388

GASKET

ZF / 0716



OEM NO. / 原厂编号

1316301042

OUTPUT FLANGE

ZF / 0717



OEM NO. / 原厂编号

1269338020

BRACKET

ZF / 0718



OEM NO. / 原厂编号

0501209212

BRACKET 235N

ZF / 0719



OEM NO. / 原厂编号

1324207033

RELEASE DEVICE

ZF / 0720



OEM NO. / 原厂编号

3151000887

GEAR / 齿轮

ZF / 0721



OEM NO. / 原厂编号

1268304289

BEARING / 轴承

ZF / 0722



OEM NO. / 原厂编号

0019810405

INPUT SHAFT

ZF / 0723



OEM NO. / 原厂编号

1268302104

CYLINDER

ZF / 0724



OEM NO. / 原厂编号

1325312012

POWER TAKE OFF

ZF / 0725



OEM NO. / 原厂编号

6090012022

OIL SEAL / 油封

ZF / 0726



OEM NO. / 原厂编号

0734310435 / 0768800301

GEARBOX HOUSING KIT

ZF / 0727



OEM NO. / 原厂编号

1325298022

OIL SEAL / 油封

ZF / 0728



OEM NO. / 原厂编号

0734310132

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0729



OEM NO. / 原厂编号

1356304025 / 1316304218

PIN

ZF / 0730



OEM NO. / 原厂编号

1328332041

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0731



OEM NO. / 原厂编号

1250304350

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0732



OEM NO. / 原厂编号

0735320493

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0733



OEM NO. / 原厂编号

1311304009

ROLLER BEARING

ZF / 0734



OEM NO. / 原厂编号

0750117677

VALVE / 阀

ZF / 0735



OEM NO. / 原厂编号

0501211290 / 0501223659

ROLLER BEARING

ZF / 0736




OEM NO. / 原厂编号

1307204275

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0737



OEM NO. / 原厂编号

1325233008

INPUT SHAFT

ZF / 0738



OEM NO. / 原厂编号

1324302029 / 1324202014

MAIN SHAFT

ZF / 0739



OEM NO. / 原厂编号

1324304005

BRACKET

ZF / 0740



OEM NO. / 原厂编号

1250207254 / 1304207025

CONTROL LEVER

ZF / 0741



OEM NO. / 原厂编号

1315307375

MAIN SHAFT

ZF / 0742



OEM NO. / 原厂编号

1292304035

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0743



OEM NO. / 原厂编号

0735321438

PLANET CARRIER EMPTY

ZF / 0744



OEM NO. / 原厂编号

1315232027

BEARING / 轴承

ZF / 0745



OEM NO. / 原厂编号

0635303007

SPLIT RING T.4,80 MM

ZF / 0746



OEM NO. / 原厂编号

0730107021

SLIDING BLOCK

ZF / 0747



OEM NO. / 原厂编号

1295334027

BEARING / 轴承

ZF / 0748



OEM NO. / 原厂编号

0635373021

BALL BEARING

ZF / 0749



OEM NO. / 原厂编号

0735298169

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0750



OEM NO. / 原厂编号

1316304190 / 1316304201

PISTON

ZF / 0751



OEM NO. / 原厂编号

0501324670

VALVE / 阀

ZF / 0752



OEM NO. / 原厂编号

0501215299

BALL BEARING

ZF / 0753



OEM NO. / 原厂编号

0750116166

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0754



OEM NO. / 原厂编号

1308304097 / 1308304095

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0755



OEM NO. / 原厂编号

1269298979

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0756



OEM NO. / 原厂编号

0750115255

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0757



OEM NO. / 原厂编号

6002304263

SENSOR

ZF / 0758



OEM NO. / 原厂编号

0501221588 / 0501224049

SLIDING SLEEVE

ZF / 0759



OEM NO. / 原厂编号

1240304272

GEAR / 齿轮

ZF / 0760



OEM NO. / 原厂编号

2159304005

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0761



OEM NO. / 原厂编号

1358202024 / 1358298029

WASHER

ZF / 0762



OEM NO. / 原厂编号

1240304117

GEAR / 齿轮

ZF / 0763



OEM NO. / 原厂编号

1268303093

GEAR SET (5 PCS) OF 126933

ZF / 0764



OEM NO. / 原厂编号

1286298902

GEAR / 齿轮

ZF / 0765




OEM NO. / 原厂编号

1324304071

BUSH / 衬套

ZF / 0766



OEM NO. / 原厂编号

1269304197

OIL SEAL / 油封

ZF / 0767



OEM NO. / 原厂编号

0634300302 / 0734300196

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0768



OEM NO. / 原厂编号

1268304594 / 1268304445

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0769



OEM NO. / 原厂编号

1250312364 / 1250312088

V-RING

ZF / 0770



OEM NO. / 原厂编号

0630531240

VALVE / 阀

ZF / 0771



OEM NO. / 原厂编号

0501219847

RELEASE DEVICE

ZF / 0772



OEM NO. / 原厂编号

0022504415

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0773



OEM NO. / 原厂编号

1316304150

BEARING / 轴承

ZF / 0774



OEM NO. / 原厂编号

0635900424

ROD

ZF / 0775



OEM NO. / 原厂编号

1250207172

SLIDING SLEEVE

ZF / 0776



OEM NO. / 原厂编号

1310304202

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0777



OEM NO. / 原厂编号

1250304185 / 1250304054

BALL BEARING

ZF / 0778



OEM NO. / 原厂编号

0735371605

BEARING / 轴承

ZF / 0779




OEM NO. / 原厂编号

0735371599

SEEGER RING

ZF / 0780



OEM NO. / 原厂编号

0630502027

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0781



OEM NO. / 原厂编号

1268304424

OIL PUMP

ZF / 0782



OEM NO. / 原厂编号

0501004549

GEAR / 齿轮

ZF / 0783



OEM NO. / 原厂编号

1315303010

OIL SEAL / 油封

ZF / 0784



OEM NO. / 原厂编号

0750112066

OIL SEALRING

ZF / 0785



OEM NO. / 原厂编号

0634310648

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0786



OEM NO. / 原厂编号

1356304019

REPAIR KIT OF 1356232003

ZF / 0787



OEM NO. / 原厂编号

1356232003

□ □

ZF / 0788



OEM NO. / 原厂编号

0636016416

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0789



SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0790



OEM NO. / 原厂编号

1295233033

REPAIR KIT OF 1316232039

ZF / 0791



OEM NO. / 原厂编号

1316232039

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0792



OEM NO. / 原厂编号

0735320786

SPACER

ZF / 0793



OEM NO. / 原厂编号

1292304027

REPAIR KIT / 修理包

ZF / 0794



OEM NO. / 原厂编号

1295198402

REPAIR KIT OF 1316232039

ZF / 0795



OEM NO. / 原厂编号

1316232039

REPAIR KIT OF 1315232027

ZF / 0796



OEM NO. / 原厂编号

1315232027

RING

ZF / 0797



OEM NO. / 原厂编号

0634313805

BEARING / 轴承

ZF / 0798



OEM NO. / 原厂编号

0735455248 / 0750118030

HOUSING

ZF / 0799



OEM NO. / 原厂编号

1325302052

RETAINING BALL

ZF / 0800



OEM NO. / 原厂编号

0501319920

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0801



OEM NO. / 原厂编号

1296333050 / 1316333009

REPAIR KIT / 修理包

ZF / 0802



OEM NO. / 原厂编号

1295298933 / 1250198400

RELEASER BEARING

ZF / 0803



OEM NO. / 原厂编号

3151169332

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0804



OEM NO. / 原厂编号

1315298034

BEARING / 轴承

ZF / 0805



OEM NO. / 原厂编号

0735300511

PLANETARY CARRIER HUB

ZF / 0806



OEM NO. / 原厂编号

1316332130

ROLLER BEARING

ZF / 0807



OEM NO. / 原厂编号

0750115534

SPEED SENSOR 20MM

ZF / 0808



OEM NO. / 原厂编号

217120006101

ROLLER BEARING

ZF / 0809



OEM NO. / 原厂编号

0750115531

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0810



OEM NO. / 原厂编号

1356204006 / 0769175475

OIL SEAL / 油封

ZF / 0811



OEM NO. / 原厂编号

0734319046 / 0634319004

PUMP COVER

ZF / 0812



OEM NO. / 原厂编号

1325303017

REPAIR KIT OF 1315232027

ZF / 0813



OEM NO. / 原厂编号

1315232027

GEAR / 齿轮

ZF / 0814



OEM NO. / 原厂编号

1315303051

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0815



OEM NO. / 原厂编号

1295298950

LOCK PIN

ZF / 0816



OEM NO. / 原厂编号

0631329261

SPEED SENSOR 90MM

ZF / 0817



OEM NO. / 原厂编号

215920102201

COVER

ZF / 0818



OEM NO. / 原厂编号

1238308165

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0819



OEM NO. / 原厂编号

1346304026

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0820



OEM NO. / 原厂编号

1317304150

DETENT

ZF / 0821



OEM NO. / 原厂编号

1315307218

ROLLER BEARING

ZF / 0822



OEM NO. / 原厂编号

0735358313

OIL FILTER

ZF / 0823



OEM NO. / 原厂编号

0501318802

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0824




OEM NO. / 原厂编号

1250304351

GASKET

ZF / 0825



OEM NO. / 原厂编号

0501331587

BEARING / 轴承

ZF / 0826



OEM NO. / 原厂编号

0750118129

GEAR / 齿轮

ZF / 0827



OEM NO. / 原厂编号

1315302158

SPEED SENSOR 25MM

ZF / 0828



OEM NO. / 原厂编号

215920102301

ROLLER BEARING

ZF / 0829



OEM NO. / 原厂编号

0750118180

GASKET

ZF / 0830



OEM NO. / 原厂编号

0750112047

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0831



OEM NO. / 原厂编号

0735320484 / 0735320483

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0832



OEM NO. / 原厂编号

1268204029

REPAIR KIT / 修理包

ZF / 0833



OEM NO. / 原厂编号

1311198401

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0834



OEM NO. / 原厂编号

1290304482 / 1290304505

CYLINDER

ZF / 0835



OEM NO. / 原厂编号

1316312015

ROLLER BEARING

ZF / 0836



OEM NO. / 原厂编号

0735371096

GEAR / 齿轮

ZF / 0837



OEM NO. / 原厂编号

1268303012

SLIDING SLEEVE

ZF / 0838



OEM NO. / 原厂编号

6002305994 / 1290304440

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0839



OEM NO. / 原厂编号

1297298955

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0840



OEM NO. / 原厂编号

1312204028

ROLLER BEARING

ZF / 0841



OEM NO. / 原厂编号

0750117008

SELECTOR LEVER

ZF / 0842



OEM NO. / 原厂编号

0769173308

BUSH / 衬套

ZF / 0843



OEM NO. / 原厂编号

1268304141

SEAL RING18X24X1,4DIN760

ZF / 0844



OEM NO. / 原厂编号

0634801062

BREATHER

ZF / 0845



OEM NO. / 原厂编号

0732612004

CYLINDER HOUSING

ZF / 0846



OEM NO. / 原厂编号

200.09.1000

OIL SEAL / 油封

ZF / 0847



OEM NO. / 原厂编号

0734310109

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0848



OEM NO. / 原厂编号

0735300150

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0849



OEM NO. / 原厂编号

0735321011 / 0735320822

GASKET

ZF / 0850



OEM NO. / 原厂编号

0501331906

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0851



OEM NO. / 原厂编号

0735300149

BEARING / 轴承

ZF / 0852



OEM NO. / 原厂编号

0735371994 / 0735372278

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0853



OEM NO. / 原厂编号

1316304183

SPRING

ZF / 0854



OEM NO. / 原厂编号

0732040554

LEVER

ZF / 0855



OEM NO. / 原厂编号

1250307663

ROLLER BEARING

ZF / 0856



OEM NO. / 原厂编号

0750118258

TRANSDUCER

ZF / 0857



OEM NO. / 原厂编号

0005429118

RING

ZF / 0858



OEM NO. / 原厂编号

1315332073 / 1315332054

GEAR / 齿轮

ZF / 0859



OEM NO. / 原厂编号

1315303004

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0860



OEM NO. / 原厂编号

1269333057

GEAR / 齿轮

ZF / 0861



OEM NO. / 原厂编号

1315304089

ROLLER BEARING

ZF / 0862



OEM NO. / 原厂编号

0501398348

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0863



OEM NO. / 原厂编号

0750115327

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0864



OEM NO. / 原厂编号

0750115958 / 0735321639

FORK ASSY

ZF / 0865



OEM NO. / 原厂编号

1356212002

RELEASE DEVICE

ZF / 0866



OEM NO. / 原厂编号

0012501815

SLIDING SLEEVE

ZF / 0867



OEM NO. / 原厂编号

1310304195

SLIDING BLOCK

ZF / 0868



OEM NO. / 原厂编号

1272334003

CYLINDER

ZF / 0869



OEM NO. / 原厂编号

1295334075

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0870



OEM NO. / 原厂编号

1324304049

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0871



OEM NO. / 原厂编号

1268204026

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0872



OEM NO. / 原厂编号

0750115566

SCREW

ZF / 0873



OEM NO. / 原厂编号

1240306244 / 1240306114

GEAR SET 28 T. (5 PCS) OF

ZF / 0874



OEM NO. / 原厂编号

1358232016

RETAINING RING

ZF / 0875



OEM NO. / 原厂编号

0630502022

SLIDING SLEEVE

ZF / 0876



OEM NO. / 原厂编号

1240304375

OIL SEAL / 油封

ZF / 0877



OEM NO. / 原厂编号

0734309392 / 0768800117

NEEDLE WREATH

ZF / 0878



OEM NO. / 原厂编号

0735300981

BALL ROLLER

ZF / 0879



OEM NO. / 原厂编号

0501209188

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0880



OEM NO. / 原厂编号

1297333115

OIL SEAL / 油封

ZF / 0881




OEM NO. / 原厂编号

0501325930

COVER

ZF / 0882



OEM NO. / 原厂编号

1269338095

INPUT SHAFT

ZF / 0883



OEM NO. / 原厂编号

1268302132

INPUT SHAFT

ZF / 0884



OEM NO. / 原厂编号

1316202026

OIL SEAL / 油封

ZF / 0885



OEM NO. / 原厂编号

0501331776

OIL SEAL / 油封

ZF / 0886



OEM NO. / 原厂编号

0634307367

BODY PUMP OIL

ZF / 0887



OEM NO. / 原厂编号

1315302121 / 1315302117

SLIDING SLEEVE

ZF / 0888



OEM NO. / 原厂编号

1304333011

VALVE / 阀

ZF / 0889



OEM NO. / 原厂编号

0501219848

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0890




OEM NO. / 原厂编号

1269333048

GASKET

ZF / 0891




OEM NO. / 原厂编号

0501318308 / 1304307177

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0892



OEM NO. / 原厂编号

1356204004

DRIVER

ZF / 0893



OEM NO. / 原厂编号

1316208002

PISTON

ZF / 0894



OEM NO. / 原厂编号

0769171272

SENSOR

ZF / 0895



OEM NO. / 原厂编号

0025426418

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0896



OEM NO. / 原厂编号

0750115974

PIN

ZF / 0897



OEM NO. / 原厂编号

1313306013

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0898



OEM NO. / 原厂编号

1328333010

FORK

ZF / 0899



OEM NO. / 原厂编号

1250306263

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0900



OEM NO. / 原厂编号

1269328289

GEAR / 齿轮

ZF / 0901



OEM NO. / 原厂编号

1316302067

GEAR / 齿轮

ZF / 0902



OEM NO. / 原厂编号

1316302066

SLIDING SLEEVE

ZF / 0903



OEM NO. / 原厂编号

1316304169 / 1310304067

OUTPUT FLANGE

ZF / 0904




OEM NO. / 原厂编号

1269338028

OIL TUBE

ZF / 0905



OEM NO. / 原厂编号

1312304150 / 1312304097

LOCKRING

ZF / 0906



OEM NO. / 原厂编号

0730062781

PLANETARYGEAR

ZF / 0907



OEM NO. / 原厂编号

1316332031

TIE ROD

ZF / 0908



OEM NO. / 原厂编号

1269307453

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0909



OEM NO. / 原厂编号

1296333022

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0910



OEM NO. / 原厂编号

1316233028

SLIDING SLEEVE

ZF / 0911



OEM NO. / 原厂编号

1304304597

GEAR / 齿轮

ZF / 0912



OEM NO. / 原厂编号

1292303006 / 0002632113

SLIDING SLEEVE

ZF / 0913



OEM NO. / 原厂编号

1297304120

GEAR / 齿轮

ZF / 0914



OEM NO. / 原厂编号

1316305008 / 1316305001

GEAR / 齿轮

ZF / 0915



OEM NO. / 原厂编号

1268304004

FRONT COVER

ZF / 0916



OEM NO. / 原厂编号

1297302053

CYLINDER

ZF / 0917



OEM NO. / 原厂编号

1296312042

CYLINDER

ZF / 0918



OEM NO. / 原厂编号

1304334079 / 1304334073

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0919



OEM NO. / 原厂编号

1312304158 / 1312304181

TIE ROD

ZF / 0920



OEM NO. / 原厂编号

1292306002

COVER

ZF / 0921



OEM NO. / 原厂编号

1249301040

CLUTCH CYLINDER

ZF / 0922



OEM NO. / 原厂编号

0501006570

SLIDING SLEEVE

ZF / 0923



OEM NO. / 原厂编号

1356304023 / 1316304188

REPAIR KIT OF 1269332041

ZF / 0924



OEM NO. / 原厂编号

1269332041

RELEASER BEARING

ZF / 0925



OEM NO. / 原厂编号

3151000335

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0926



OEM NO. / 原厂编号

1308304096

GEAR / 齿轮

ZF / 0927



OEM NO. / 原厂编号

1316303065 / 1316303003

SHEET GASKET

ZF / 0928



OEM NO. / 原厂编号

1315303060

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0929



OEM NO. / 原厂编号

1315298043

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0930



OEM NO. / 原厂编号

0750115598 / 0735301949

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0931



OEM NO. / 原厂编号

1317304114

GEAR / 齿轮

ZF / 0932




OEM NO. / 原厂编号

1315304026

WASHER

ZF / 0933



OEM NO. / 原厂编号

0730109323

COUNTERSHAFT

ZF / 0934



OEM NO. / 原厂编号

1324303001

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0935



OEM NO. / 原厂编号

1310304232

SENSOR

ZF / 0936



OEM NO. / 原厂编号

217120002301

PIVOT

ZF / 0937



OEM NO. / 原厂编号

1269332036

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0938



OEM NO. / 原厂编号

1272204008

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 0939



OEM NO. / 原厂编号

1346304191

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0940



OEM NO. / 原厂编号

1269233010

FOLLOWER RING

ZF / 0941



OEM NO. / 原厂编号

1315304018

RETARDER SHAFT 28 T.

ZF / 0942



OEM NO. / 原厂编号

6093304079

SCREW PLUG

ZF / 0943



OEM NO. / 原厂编号

0736301022

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0944



OEM NO. / 原厂编号

1316304186

INPUT SHAFT

ZF / 0945




OEM NO. / 原厂编号

1355302003

SHEET GASKET

ZF / 0946



OEM NO. / 原厂编号

0501322265 / 1315307423

GEAR / 齿轮

ZF / 0947



OEM NO. / 原厂编号

1316304002

TUBE

ZF / 0948



OEM NO. / 原厂编号

1315307294

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0949



OEM NO. / 原厂编号

1295304278

PLANET CARRIER EMPTY &

ZF / 0950



OEM NO. / 原厂编号

1315232017

RING T.27,00 MM

ZF / 0951



OEM NO. / 原厂编号

1316332109

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0952



OEM NO. / 原厂编号

0735300977

SEEGER RING

ZF / 0953



OEM NO. / 原厂编号

0730303186

RING KIT T.4,70 MM

ZF / 0954



OEM NO. / 原厂编号

1499298024

VALVE / 阀

ZF / 0955



OEM NO. / 原厂编号

0501219314

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0956



OEM NO. / 原厂编号

1304304014

SEEGER RING

ZF / 0957



OEM NO. / 原厂编号

0630501316 / 0630501516

RELEASER BEARING

ZF / 0958



OEM NO. / 原厂编号

3151000157

SLIDING BLOCK

ZF / 0959



OEM NO. / 原厂编号

1290306066

REPAIR KIT OF 1316232019

ZF / 0960



OEM NO. / 原厂编号

1316232019

GEAR / 齿轮

ZF / 0961



OEM NO. / 原厂编号

1268303056

DRIVER

ZF / 0962



OEM NO. / 原厂编号

1315307292

OIL SEAL / 油封

ZF / 0963



OEM NO. / 原厂编号

0734319156 / 0750111105

BALL BEARING

ZF / 0964



OEM NO. / 原厂编号

0635330050

OIL SEAL / 油封

ZF / 0965



OEM NO. / 原厂编号

0734300093

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0966



OEM NO. / 原厂编号

0750115227

OIL FILTER

ZF / 0967



OEM NO. / 原厂编号

0501215163

SHIFT LEVER

ZF / 0968



OEM NO. / 原厂编号

6005300641

COUNTER SHAFT

ZF / 0969



OEM NO. / 原厂编号

1292303004

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0970



OEM NO. / 原厂编号

1304304681

GEAR / 齿轮

ZF / 0971



OEM NO. / 原厂编号

1268304251 / 0002622915

JOINT

ZF / 0972



OEM NO. / 原厂编号

0501204714

SLIDING SLEEVE

ZF / 0973



OEM NO. / 原厂编号

1297304517

BEARING / 轴承

ZF / 0974



OEM NO. / 原厂编号

0735455012

GEAR / 齿轮

ZF / 0975



OEM NO. / 原厂编号

1316304008

OIL SEAL / 油封

ZF / 0976



OEM NO. / 原厂编号

0734310111

INPUT SHAFT

ZF / 0977



OEM NO. / 原厂编号

1268302047

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0978



OEM NO. / 原厂编号

1346304094

PROTECTION CAP

ZF / 0979




OEM NO. / 原厂编号

0769173956

HOUSING

ZF / 0980



OEM NO. / 原厂编号

6085201079

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0981



OEM NO. / 原厂编号

1312298911

OIL SEAL / 油封

ZF / 0982



OEM NO. / 原厂编号

0734310121

WASHER

ZF / 0983



OEM NO. / 原厂编号

1312332028

SHAFT / 轴

ZF / 0984



OEM NO. / 原厂编号

1328368001

P.T.O. KIT

ZF / 0985



OEM NO. / 原厂编号

6090190028

OIL PUMP

ZF / 0986




OEM NO. / 原厂编号

1325402044

SEEGER RING

ZF / 0987



OEM NO. / 原厂编号

0630501175

ROLLER BEARING

ZF / 0988



OEM NO. / 原厂编号

0735371749

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0989



OEM NO. / 原厂编号

1346204002

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 0990



OEM NO. / 原厂编号

1325298007

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 0991




OEM NO. / 原厂编号

0735320460

GASKET

ZF / 0992



OEM NO. / 原厂编号

0501322778

OUTPUT FLANGE

ZF / 0993



OEM NO. / 原厂编号

1325332032

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 0994




OEM NO. / 原厂编号

1296304135 / 1246304278

SEEGER RING

ZF / 0995



OEM NO. / 原厂编号

0730501598 / 0630501142

FORK

ZF / 0996



OEM NO. / 原厂编号

1268206041

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 0997



OEM NO. / 原厂编号

0091304310

LOCK PIN 8X26

ZF / 0998




OEM NO. / 原厂编号

0631329081

COVER

ZF / 0999



OEM NO. / 原厂编号

1295307420

SYNCHRONIZER RING / 同步环

ZF / 1000



OEM NO. / 原厂编号

1272333019 / 1272333014

BEARING / 轴承

ZF / 1001



OEM NO. / 原厂编号

0750117232

SYNCHRONIZER CONE

ZF / 1002



OEM NO. / 原厂编号

1316233014

BEARING / 轴承

ZF / 1003



OEM NO. / 原厂编号

0635304904

GEAR / 齿轮

ZF / 1004



OEM NO. / 原厂编号

1316303064

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 1005



OEM NO. / 原厂编号

0750118198

VALVE / 阀

ZF / 1006



OEM NO. / 原厂编号

0501219311

RETAINER RING D.10 MM

ZF / 1007



OEM NO. / 原厂编号

0630501006

CONNECTING SHAFT

ZF / 1008



OEM NO. / 原厂编号

6090142804

SLIDING SLEEVE

ZF / 1009



OEM NO. / 原厂编号

1272304077

VALVE / 阀

ZF / 1010



OEM NO. / 原厂编号

0501219315

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 1011



OEM NO. / 原厂编号

0735320731

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 1012



OEM NO. / 原厂编号

0735320417

SYNCHRONIZER HUB

ZF / 1013



OEM NO. / 原厂编号

1310304080

BEARING / 轴承

ZF / 1014



OEM NO. / 原厂编号

0735330597

TIE ROD

ZF / 1015



OEM NO. / 原厂编号

1268306096 / 1268208006

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 1016



OEM NO. / 原厂编号

0735320486

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 1017



OEM NO. / 原厂编号

0750115369

TIE ROD

ZF / 1018



OEM NO. / 原厂编号

1240307434

BEARING / 轴承

ZF / 1019



OEM NO. / 原厂编号

0750116206 / 0735330421

BUSHING

ZF / 1020



OEM NO. / 原厂编号

0750101191

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 1021



OEM NO. / 原厂编号

0735320377

VALVE / 阀

ZF / 1022



OEM NO. / 原厂编号

0501212948

OIL PIPE

ZF / 1023



OEM NO. / 原厂编号

1328332234

HOUSING

ZF / 1024



OEM NO. / 原厂编号

1325301063

BEARING / 轴承

ZF / 1025



OEM NO. / 原厂编号

0750116422

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 1026



OEM NO. / 原厂编号

0735320396 / 0735320261

REPAIR KIT OF 1358232202

ZF / 1027



OEM NO. / 原厂编号

1358232202

BUSH / 衬套

ZF / 1028



OEM NO. / 原厂编号

0730260330

SLIDING SLEEVE

ZF / 1029



OEM NO. / 原厂编号

1297304515

NEEDLE BEARING / 滚针轴承

ZF / 1030



OEM NO. / 原厂编号

0735320568

COVER

ZF / 1031



OEM NO. / 原厂编号

1295303030

DRIVE SHAFT

ZF / 1032



OEM NO. / 原厂编号

1295307330

GEAR / 齿轮

ZF / 1033



OEM NO. / 原厂编号

1268303097 / 0002632013

SYNCHRONIZER KIT / 同步器修理包

ZF / 1034



OEM NO. / 原厂编号

1325298008 / 1316298037

INPUT SHAFT

ZF / 1035



OEM NO. / 原厂编号

1268302042

VALVE / 阀

ZF / 1036



OEM NO. / 原厂编号

0501211805

TIE ROD

ZF / 1037



OEM NO. / 原厂编号

1269306022 / 1240306229

RING KIT T.3,80 MM

ZF / 1038



OEM NO. / 原厂编号

1499298001

PLANET CARRIER EMPTY

ZF / 1039



OEM NO. / 原厂编号

1356232003